



AUTOESTIMA S.A.S.
 "EL VALOR DE SALVAR VIDAS"
 Profesionales en Seguridad Vial
 tuautoestimavial@gmail.com

SG-FM-08

Codigo

1

Version

3/10/2019

Fecha

MODERADOR Oswaldo Aponte Quevedo EMPRESA TSE FECHA DIA 10 MES 09 AÑO 2022

TEMA DE FORMACION Evaluación practica de manejo defensivo DURACIÓN 2h CIUDAD Bogotá

No ASISTENTE CEDULA CARGO FIRMA

1 Denisse Enggy Garavito 52529801 Conductor Denisse Enggy Garavito

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FIRMA MODERADOR [Signature] # de Asistentes x 100 # de Invitados % de Asistencia = _____

OBSERVACIONES

**FORMATO DE EVALUACIÓN PRUEBAS
PRACTICAS PARA VEHÍCULO LIVIANO**

SISTEMA DE GESTION

SG-FM-22

Código

Versión 1

Fecha 9/03/2020

DATOS DEL CONDUCTOR

FECHA: 10/09/2017
NOMBRE: Denise Engst
CEDULA: 52529701
NOMBRE: Oswaldo Aponte Guita
CEDULA: F131736

DATOS DEL CONDUCTOR

FECHA: 10/09/2017
NOMBRE: Denise Engst
CEDULA: 52529701
NOMBRE: Oswaldo Aponte Guita
CEDULA: F131736

ETAPA	DESCRIPCIÓN	FALLAS	ETAPA	DESCRIPCIÓN	FALLAS	ETAPA	DESCRIPCIÓN	FALLAS	ETAPA	DESCRIPCIÓN	FALLAS		
ETAPA 1 INSPECCIÓN DEL VEHICULO	3.1 Inspección de la zona compartimiento Motor		ETAPA 2 OPERACION DEL VEHICULO	2.3 Operación del vehículo		ETAPA 3 MANIOBRAS DE PARQUEO EN REVERSA	3.1 Retrosceso a la izquierda		ETAPA 4 ESTACIONAMIENTO EN ESPACIO REDUCIDO	4.1 Estacionamiento en espacio reducido			
	Verifica Deposito de líquidos y sus niveles	0		Inicia tomando las precauciones para evitar un choque	0		Atiende indicaciones del instructor	0		Atiende indicaciones del instructor	0	Realiza la maniobra de reversa a una velocidad prudente	0
	Verifica estado de la batería y conexiones	0		Selecciona la marcha adecuadamente	0		Realiza la maniobra de reversa a una velocidad prudente	0		Hace uso de los espejos antes durante y después	0	Hace uso de los espejos antes durante y después	0
	Verifica accesorios del Motor cables y mangeras	0		Arranca correctamente el vehículo, el movimiento es suave	0		Presiona el embrague adecuadamente antes de realizar el cambio	0		Activa luces de parqueo (estacionarias)	0	Activa luces de parqueo (estacionarias)	0
	Realiza la descripción del cableado eléctrico	0		Selecciona el cambio apropiado al arrancar	0		Retira la mano de la barra de cambios	0		Identifica correctamente la reversa en la caja de cambios	0	Identifica correctamente la reversa en la caja de cambios	0
	Revisa caja de fusibles	0		Reconoce las señales reglamentarias y que significa	0		Reconoce las señales preventivas y que significa	0		Observa izquierda-derecha-izquierda antes de iniciar la maniobra	0	Observa izquierda-derecha-izquierda antes de iniciar la maniobra	0
	Verifica fuga de aceite con o sin goteo continuo	0		Reconoce las señales informativas y que significa	0		Reconoce las señales transitorias y que significa	0		Evita tocar el andén a la izquierda	0	Evita tocar el andén a la izquierda	0
	3.2 Inspección de la carrocería, chasis y llantas			Reconoce las señales horizontales y que significa	0		Reconoce las señales de tránsito y que significa	0		Evita salirse de la línea longitudinal o de borde blanca	0	Evita salirse de la línea longitudinal o de borde blanca	0
	Verifica el estado de las llantas, protuberancias o rupturas	1		Reconoce las señales de tránsito y que significa	0		Reconoce las señales de tránsito y que significa	0		El vehículo queda alineado al borde de la vía	0	El vehículo queda alineado al borde de la vía	0
	Verifica la profundidad de labrado de las llantas	1		Reconoce las señales de tránsito y que significa	0		Reconoce las señales de tránsito y que significa	0		3.2 Retrosceso a la derecha		3.2 Retrosceso a la derecha	
Verifica la calibración de las llantas	1	Desvía la mirada o visión de la carretera o vía	0	Desvía la mirada o visión de la carretera o vía	0	Atiende indicaciones del instructor	0	Atiende indicaciones del instructor	0				
Verifica el estado de la carrocería	1	Verifica puntos ciegos detrás de su hombro	0	Verifica puntos ciegos detrás de su hombro	0	Realiza la maniobra de reversa a una velocidad prudente	0	Realiza la maniobra de reversa a una velocidad prudente	0				
Inspección de los frenos	1	Hace uso constante de los espejos	0	Hace uso constante de los espejos	0	Hace uso de los espejos antes durante y después	0	Hace uso de los espejos antes durante y después	0				
Realiza la verificación del conjunto optico o farolas	1	Utiliza adecuadamente las luces direccionales antes de hacer un cruce	0	Utiliza adecuadamente las luces direccionales antes de hacer un cruce	0	Activa luces de parqueo (estacionarias)	0	Activa luces de parqueo (estacionarias)	0				
Verifica figuras en calavera de los rines	1	Observa izquierda-derecha-izquierda antes de un cruce	0	Observa izquierda-derecha-izquierda antes de un cruce	0	Identifica correctamente la reversa en la caja de cambios	0	Identifica correctamente la reversa en la caja de cambios	0				
Revisa el color de cada uno de los elementos	1	Se detiene sobre pasos peatonales	0	Se detiene sobre pasos peatonales	0	Observa izquierda-derecha-izquierda antes de iniciar la maniobra	0	Observa izquierda-derecha-izquierda antes de iniciar la maniobra	0				
3.3 Inspección del interior de la cabina		Da paso a los peatones	0	Da paso a los peatones	0	Evita tocar o golpear el cono	0	Evita tocar o golpear el cono	0				
Verifica los documentos propios del vehículo	1	Excede los límites de velocidad señalados.	0	Excede los límites de velocidad señalados.	0	Evita tocar el andén a la derecha	0	Evita tocar el andén a la derecha	0				
Verifica el porte de la licencia de conducción	1	Mueve la dirección con un solo brazo	0	Mueve la dirección con un solo brazo	0	Evita salirse de la línea longitudinal o de borde blanca	0	Evita salirse de la línea longitudinal o de borde blanca	0				
Verifica el ajuste del asiento y el mecanismo de los cinturones de seguridad	1	Alcanza la velocidad apropiada cuando realiza los cambios	0	Alcanza la velocidad apropiada cuando realiza los cambios	0	El vehículo queda alineado al borde de la vía	0	El vehículo queda alineado al borde de la vía	0				
Verifica pedales del vehículo	1	Usa señales direccionales cuando cambia de carril	0	Usa señales direccionales cuando cambia de carril	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica palanca de cambios	1	Guarda la distancia de seguridad	0	Guarda la distancia de seguridad	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica freno de mano	1	Da la señal con suficiente antelación	0	Da la señal con suficiente antelación	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica espejos, posicionamiento y estado	1	Mantiene la velocidad acorde al requerimiento de la conducción	0	Mantiene la velocidad acorde al requerimiento de la conducción	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
2.1 Pre-encendido del vehículo		Controla las curvas a una velocidad segura	0	Controla las curvas a una velocidad segura	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Describe como se enciende el vehículo	0	Frena a tiempo con suavidad y de manera controlada	0	Frena a tiempo con suavidad y de manera controlada	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica estado y funcionamiento de limpiabrisas	1	Mantiene la revolución del motor estable	0	Mantiene la revolución del motor estable	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica los testigos del tablero	1	Realiza los cambios de forma correcta	0	Realiza los cambios de forma correcta	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Identifica el funcionamiento de los testigos del tablero	1	Reduce la velocidad y verifica visualmente en un cruce de ferrocarril	0	Reduce la velocidad y verifica visualmente en un cruce de ferrocarril	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
2.2 Encendido del vehículo		Usa señales para mostrar la intención de adelantar	0	Usa señales para mostrar la intención de adelantar	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Se posiciona de forma correcta al interior del vehículo	1	Mantiene el pie sobre el embrague durante la conducción	0	Mantiene el pie sobre el embrague durante la conducción	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Hace uso correcto del cinturón de seguridad	1	Cruza con precaución las intersecciones no señalizadas a 30 KM/H	0	Cruza con precaución las intersecciones no señalizadas a 30 KM/H	0	4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica que los acompañantes o pasajeros utilicen el cinturón	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica la ubicación de los espejos	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Inspecciona que este activado el freno de seguridad	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica que estén apagados todos los accesorios	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Verifica el NEUTRO antes de encender el vehículo	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Optimiza el embrague para encender el vehículo	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					
Prueba las señales de alerta como bocina y pito de reversa	1					4.1 Estacionamiento en espacio reducido		4.1 Estacionamiento en espacio reducido					

Empresa TSE

Firma del Instructor

Firma del conductor: Denise E Guita
3215412786

INDICADOR RIESGO DEL CONDUCTOR

60 Puntos	Riesgo Alto
61 a 75 Puntos	Riesgo Medio Alto
76 a 90 Puntos	Riesgo Medio
91 a 100 Puntos	Riesgo Bajo

ETAPAS

ETAPA 1	INSPECCIÓN DEL VEHICULO	100
ETAPA 2	OPERACION DEL VEHICULO	37
ETAPA 3	MANIOBRAS DE PARQUEO EN REVERSA	14
ETAPA 4	ESTACIONAMIENTO EN ESPACIO REDUCIDO	12