

corautos andino		FORMATO DE MANTENIMIENTOS OBLIGATORIOS PREDEFINIDOS POR KILOMETRAJE				FOTON	
FECHA DE ADQUISICION:		MODELO:		MANTENIMIENTO:			
FECHA DE MANTENIMIENTO:		DIRECCION		Rutina 1 = 5.000Kms	☒	Rutina 2 = 10.000 Kms	☐
NOMBRE:		PLACA:		Rutina 3 = 15.000 Kms	☐	Rutina 4 = 20.000 Kms	☐
TELEFONO:		KILOMETRAJE:		Rutina 5 = 25.000 Kms	☐	Rutina 6 = 30.000 Kms	☐
CONCESIONARIO:		VIN:		Rutina 7 = 35.000 Kms	☐	Rutina 8 = 40.000 Kms	☐
☒ OK		C	POR CORREGIR		©	CORREGIDO	
	LUBRICACION	OK	C	©		SUSPENSION	OK
1	Cambiar aceite de motor (tomar muestra de aceite)	Rut. 2,3,4,5,6,7,8	☒			63 Ajustar presion de todas las ruedas (65 PSI)	☒
2	Cambiar aceite de caja de velocidades	Rut. 4 y 8	☒			64 Engrasar rodamientos del. y tras.	Rutina 4 y 8
3	Cambiar aceite diferencial	Rut. 4 y 8	☒			65 Verificar estado relenadores de las tapas de ruedas	☒
4	Verificar nivel aceite hidraulico y ajustar		☒			66 Revisar grietas en muelles y ajustar	☒
	FILTRACION					67 Ajustar pasadores de muelles del. y tras.	☒
5	Cambiar filtro de aceite de motor	Rut. 2,3,4,5,6,7,8	☒			68 Comprobar estado de amortiguadores del. y tras.	☒
6	Cambiar filtro de aire	Rut. 2,4,6,8	☒			69 Verificar estado tornillos centrales, grapas y soportes	☒
7	Cambiar filtro de combustible con trampa para agua	Rut. 3,5,7	☒			70 Ajustar abrazaderas del resorte	☒
8	Cambiar filtro secundario de combustible	Rut. 3,5,7	☒			71 Revisar estado de soportes	☒
	ENGRASE GENERAL					72 Revisar estado de bujes y cauchos	☒
9	Engrasar ballestas traseras en 3 graseras x lado		☒				
10	Engrasar raches en 2 graseras x lado		☒			73 Verificar existencia de escapes de aire	☒
11	Engrasar barra rueda en 1 grasera x lado		☒			74 Drenar depositos	☒
12	Engrasar cruceta trasera cardan en 1 grasera		☒			75 Revisar condicion de las mangueras	☒
13	Engrasar eje cardan en 1 grasera		☒			76 Revisar los componentes del sistema de aire	☒
14	Engrasar rodillo central cardan en 1 grasera		☒			77 Verificar funcionamiento de valvulas	☒
15	Engrasar cruceta delantera cardan en 1 grasera por lado		☒			78 Inspeccionar fugas en camaras de frenos	☒
16	Engrasar balinera de embrague en 2 graseras	OLLIN 3.5 y 4.5 Ton.	☒			79 Revisar y ajustar frenos	☒
17	Engrasar barra direccion en 1 grasera x lado		☒			80 Revisar carga sistema aire acondicionado	Si aplica
18	Engrasar brazo pitman en 2 graseras		☒				
19	Engrasar brazo superior direccion en 1 grasera		☒			81 Revisar luces alerta del tablero y alarmas	☒
20	Engrasar splinters en 2 grasera x lado		☒			82 Revisar nivel liquido baterias y limpiar bornes	☒
21	Engrasar ratchets en 1 grasera x lado		☒			83 Verificar operacion del arrancador y posible arrastre	☒
22	Engrasar barra rueda en 1 grasera x lado		☒			84 Verificar funcionamiento del alternador (testigo)	☒
	INSPECCIONES TALLER MOTOR					85 Verificar funcionamiento del pito	☒
23	Verificar nivel liquido refrigerante y ajustar		☒			86 Revisar luces exteriores	☒
24	Verificar condicion de las mangueras de radiador y ajustar abrazaderas		☒			87 Revisar luces interiores	☒
25	Revisar ajuste y soportes del radiador		☒				
26	Revisar alabes del ventilador y montaje del enfocador		☒			88 Revisar funcionamiento de ventanillas y estado de espejos	☒
27	Revisar fugas en bomba de agua		☒			89 Comprobar estado de cuchillas, brazos limpiadores y mionas	☒
28	Revisar escapes y nivel de aceite		☒			90 Verificar estado soportes de cabina	☒
29	Revisar presion sistema refrigeracion entre 12 y 15 PSI		☒			91 Verificar funcionamiento herrajes sillas	☒
30	Chequear bases y montaje de motor (Ajuste de soportes del motor)		☒				
31	Verificar tapa de cilindros y tubo del respiradero		☒			92 Chequear sonido motor	☒
32	Revisar tension y estado de las correas (deflexion 3/8")		☒			93 Verificar calidad del humo de escape	☒
33	Verificar alineacion de las correas (Alinear si requiere)		☒			94 Revisar indicador de combustible	☒
34	Verificar condicion de manguera y tubo de admision de aire y limpiar		☒			95 Verificar normal temperatura del motor	☒
35	Revisar interior tuberias admision en busca de depositos		☒			96 Chequear RPM maximas y minimas	☒
36	Ajustar abrazaderas admision de aire		☒			97 Verificar correcto apagado motor	☒
37	Revisar base del turbo y chequear fugas		☒			98 Revisar operacion del motor de arranque	☒
38	Chequear fugas en general		☒			99 Verificar correcta operacion del turbo	☒
39	Verificar tuberias y abrazaderas sistema de inyeccion		☒			100 Verificar funcionamiento freno ahogo	☒
40	Verificar fijacion del tanque de combustible		☒			101 Verificar funcionamiento velocimetro	☒
41	Verificar respiradero del tanque de combustible		☒			102 Verificar funcionamiento fan-cluth	OLLIN 3.5 Ton.
42	Revisar tuberias de escape y conexiones (Revisar fugas)		☒			103 Verificar sonido de valvulas	☒
43	Ajustar pernos de multiple de admision y de escape		☒				
44	Revisar respiradero del carter		☒			104 Verificar ruidos y/o vibraciones	☒
45	Quitar limitador de velocidad el acelerador	Rutina 1	☒				
	EMBRAGUE					105 Revisar recorrido libre del clutch	☒
46	Verificar estado articulaciones del embrague		☒			106 Verificar recorrido total del pedal	☒
47	Verificar estado del varillaje del embrague		☒			107 Comprobar operacion del freno de emergencia	☒
48	Ajustar y calibrar embrague		☒				
49	Verificar liquido de embrague		☒			108 Verificar ruidos y/o vibraciones	☒
	CAJA						
50	Revisar tornillo carcasa caja		☒			109 Comprobar engratamiento	☒
51	Retorquar tornillos base de la caja		☒			110 Chequear juego de direccion	☒
52	Verificar respiradero, tapones		☒			111 Verificar recorrido y vibracion	☒
53	Ajustar y tensionar guayas		☒				
54	Verificar fugas		☒			112 Verificar la correcta operacion del compresor	☒
	DIFERENCIALES Y CARDANES					113 Verificar presion de arranque del gobernador	☒
55	Verificar estado crucetas, yugos y flanches		☒			114 Verificar presion de corte del gobernador	☒
56	Verificar estado del rodamiento central del cardan		☒			115 Comprobar el indicador de baja presion de aire	☒
57	Verificar estado de soportes de cardan		☒			116 Verificar presencia de ruidos extraños al frenar	☒
	SISTEMA DE DIRECCION					117 Verificar arrastre lateral o bloqueo del freno	☒
58	Revisar crucetas y varillaje de la direccion		☒			118 Comprobar habilidad de retencion del freno de parqueo	☒
59	Comprobar que la barra de direccion este derecha		☒			119 Verificar desenganche del freno de parqueo	☒
60	Verificar terminales de direccion		☒				
61	Ajustar tuerca superior e inferior direccion		☒				
62	Ajuste de splinters		☒				