

FECHA DE ADQUISICION:		MODELO:	MANTENIMIENTO:			
FECHA DE MANTENIMIENTO:		DIRECCION	Rutina 1 = 5.000Kms	Rutina 2 = 10.000 Kms		
NOMBRE:		PLACA:	Rutina 3 = 15.000 Kms	Rutina 4 = 20.000 Kms		
TELEFONO:		KILOMETRAJE:	Rutina 5 = 25.000 Kms	Rutina 6 = 30.000 Kms		
CONCESIONARIO:		VIN:	Rutina 7 = 35.000 Kms	Rutina 8 = 40.000 Kms		
✓	OK	C	POR CORREGIR	⊙	CORREGIDO	
LUBRICACION			OK	C	⊙	
1	Cambiar aceite de motor (tomar muestra de aceite)	Rut. 2,3,4,5,6,7,8	✓			
2	Cambiar aceite de caja de velocidades	Rut. 4 y 8	✓			
3	Cambiar aceite diferencial	Rut. 4 y 8	✓			
4	Verificar nivel aceite hidraulico y ajustar		✓			
FILTRACION			OK	C	⊙	
5	Cambiar filtro de aceite de motor	Rut. 2,3,4,5,6,7,8	✓			
6	Cambiar filtro de aire	Rut. 2,4,6,8	✓			
7	Cambiar filtro de combustible con trampa para agua	Rut. 3,5,7	✓			
8	Cambiar filtro secundario de combustible	Rut. 3,5,7	✓			
ENGRASE GENERAL			OK	C	⊙	
9	Engrasar ballestas traseras en 3 graseras x lado		✓			
10	Engrasar raches en 2 graseras x lado		✓			
11	Engrasar barra rueda en 1 graseras x lado		✓			
12	Engrasar cruceta trasera cardan en 1 graseras		✓			
13	Engrasar eje cardan en 1 graseras		✓			
14	Engrasar rodillo central cardan en 1 graseras		✓			
15	Engrasar cruceta delantera cardan en 1 graseras por lado		✓			
16	Engrasar balinera de embrague en 2 graseras	OLLIN 3.5 y 4.5 Ton.	✓			
17	Engrasar barra direccion en 1 graseras x lado		✓			
18	Engrasar brazo pitman en 2 graseras		✓			
19	Engrasar brazo superior direccion en 1 graseras		✓			
20	Engrasar splinters en 2 graseras x lado		✓			
21	Engrasar ratchets en 1 graseras x lado		✓			
22	Engrasar barra rueda en 1 graseras x lado		✓			
INSPECCIONES TALLER MOTOR			OK	C	⊙	
23	Verificar nivel liquido refrigerante y ajustar		✓			
24	Verificar condicion de las mangueras de radiador y ajustar abrazaderas		✓			
25	Revisar ajuste y soportes del radiador		✓			
26	Revisar alabes del ventilador y montaje del enfocador		✓			
27	Revisar fugas en bomba de agua		✓			
28	Revisar escapes y nivel de aceite		✓			
29	Revisar presion sistema refrigeracion entre 12 y 15 PSI		✓			
30	Chequear bases y montaje de motor (Ajuste de soportes del motor)		✓			
31	Verificar tapa de cilindros y tubo del respiradero		✓			
32	Revisar tension y estado de las correas (deflexion 3/8")		✓			
33	Verificar alineacion de las correas (Alinear si requiere)		✓			
34	Verificar condicion de manguera y tubo de admision de aire y limpiar		✓			
35	Revisar interior tuberias admision en busca de depositos		✓			
36	Ajustar abrazaderas admision de aire		✓			
37	Revisar base del turbo y chequear fugas		✓			
38	Chequear fugas en general		✓			
39	Verificar tuberias y abrazaderas sistema de inyeccion		✓			
40	Verificar fijacion del tanque de combustible		✓			
41	Verificar respiradero del tanque de combustible		✓			
42	Revisar tuberias de escape y conexiones (Revisar fugas)		✓			
43	Ajustar pernos de multiple de admision y de escape		✓			
44	Revisar respiradero del carter		✓			
45	Quitar limitador de velocidad el acelerador	Rutina 1	✓			
EMBRAGUE			OK	C	⊙	
46	Verificar estado articulaciones del embrague		✓			
47	Verificar estado del varillaje del embrague		✓			
48	Ajustar y calibrar embrague		✓			
49	Verificar liquido de embrague		✓			
CAJA			OK	C	⊙	
50	Revisar tornillo carcasa caja		✓			
51	Retorquear tornillos base de la caja		✓			
52	Verificar respiradero, tapones		✓			
53	Ajustar y tensionar guayas		✓			
54	Verificar fugas		✓			
DIFERENCIALES Y CARDANES			OK	C	⊙	
55	Verificar estado crucetas, yugos y flanches		✓			
56	Verificar estado del rodamiento central del cardan		✓			
57	Verificar estado de soportes de cardan		✓			
SISTEMA DE DIRECCION			OK	C	⊙	
58	Revisar crucetas y varillaje de la direccion		✓			
59	Comprobar que la barra de direccion este derecha		✓			
60	Verificar terminales de direccion		✓			
61	Ajustar tuerca superior e inferior direccion		✓			
62	Ajuste de splinters		✓			