

FECHA DE ADQUISICION:		MODELO:	MANTENIMIENTO:			
FECHA DE MANTENIMIENTO:		DIRECCION	Ruina 1 = 5.000Kms		Rutina 2 = 10.000 Kms	
NOMBRE:		PLACA:	Rutina 3 = 15.000 Kms		Rutina 4 = 20.000 Kms	
TELEFONO:		KILOMETRAJE:	Rutina 5 = 25.000 Kms		Rutina 6 = 30.000 Kms	
CONCESIONARIO:		VIN:	Rutina 7 = 35.000 Kms		Rutina 8 = 40.000 Kms	
✓	OK	C	POR CORREGIR	©	CORREGIDO	
LUBRICACION				OK	C	
1	Cambiar aceite de motor (tomar muestra de aceite)	Rut. 2,3,4,5,6,7,8		63	Ajustar presion de todas las ruedas (65 PSI)	
2	Cambiar aceite de caja de velocidades	Rut. 4 y 8		64	Engrasar rodamientos del. y tras. Rutina 4 y 8	
3	Cambiar aceite diferencial	Rut. 4 y 8		65	Verificar estado reñenedores de las tapas de ruedas	
4	Verificar nivel aceite hidraulico y ajustar			66	Revisar grietas en muelles y ajustar	
FILTRACION					67	
5	Cambiar filtro de aceite de motor	Rut. 2,3,4,5,6,7,8		68	Ajustar pasadores de muelles del. y tras.	
6	Cambiar filtro de aire	Rut. 2,4,6,8		69	Comprobar estado de amortiguadores del. y tras.	
7	Cambiar filtro de combustible con trampa para agua	Rut. 3,5,7		70	Verificar estado tornillos centrales, grapas y soportes	
8	Cambiar filtro secundario de combustible	Rut. 3,5,7		71	Ajustar abrazaderas del resorte	
ENGRASE GENERAL					72	
9	Engrasar ballestas traseras en 3 graseras x lado			73	Revisar estado de bujes y cauchos	
10	Engrasar raches en 2 graseras x lado			74	SISTEMA DE AIRE Y FRENOS	
11	Engrasar barra rueda en 1 grasera x lado			75	Verificar existencia de escapes de aire	
12	Engrasar cruceta trasera cardan en 1 grasera			76	Drenar depositos	
13	Engrasar eje cardan en 1 grasera			77	Revisar condicion de las mangueras	
14	Engrasar rodillo central cardan en 1 grasera			78	Revisar los componentes del sistema de aire	
15	Engrasar cruceta delantera cardan en 1 grasera por lado			79	Verificar funcionamiento de valvulas	
16	Engrasar balinera de embrague en 2 graseras	OLLIN 3.5 y 4.5 Ton.		80	Inspeccionar fugas en camaras de frenos	
17	Engrasar barra direccion en 1 grasera x lado				Revisar y ajustar frenos	
18	Engrasar brazo pitman en 2 graseras				Revisar carga sistema aire acondicionado Si aplica	
19	Engrasar brazo superior direccion en 1 grasera				SISTEMA ELECTRICO	
20	Engrasar splinters en 2 grasera x lado			81	Revisar luces alerta del tablero y alarmas	
21	Engrasar ratchets en 1 grasera x lado			82	Revisar nivel liquido baterias y limpiar bornes	
22	Engrasar barra rueda en 1 grasera x lado			83	Verificar operacion del arrancador y posible arrastre	
INSPECCIONES TALLER MOTOR					84	
23	Verificar nivel liquido refrigerante y ajustar			85	Verificar funcionamiento del alternador (testigo)	
24	Verificar condicion de las mangueras de radiador y ajustar abrazaderas			86	Verificar funcionamiento del pito	
25	Revisar ajuste y soportes del radiador			87	Revisar luces exteriores	
26	Revisar alabes del ventilador y montaje del enfocador				Revisar luces interiores	
27	Revisar fugas en bomba de agua				CABINA Y CHASIS	
28	Revisar escapes y nivel de aceite			88	Revisar funcionamiento de ventanillas y estado de espejos	
29	Revisar presion sistema refrigeracion entre 12 y 15 PSI			89	Comprobar estado de cuchillas, brazos limpiadores y mionas	
30	Chequear bases y montaje de motor (Ajuste de soportes del motor)			90	Verificar estado soportes de cabina	
31	Verificar tapa de cilindros y tubo del respiradero			91	Verificar funcionamiento herrajes sillas	
32	Revisar tension y estado de las correas (deflexion 3/8")				INSPECCIONES PRUEBA DE RUTA MOTOR	
33	Verificar alineacion de las correas (Alinear si requiere)			92	Chequear sonido motor	
34	Verificar condicion de manguera y tubo de admision de aire y limpiar			93	Verificar calidad del humo de escape	
35	Revisar interior tuberias admision en busca de depositos			94	Revisar indicador de combustible	
36	Ajustar abrazaderas admision de aire			95	Verificar normal temperatura del motor	
37	Revisar base del turbo y chequear fugas			96	Chequear RPM maximas y minimas	
38	Chequear fugas en general			97	Verificar correcto apagado motor	
39	Verificar tuberias y abrazaderas sistema de inyeccion			98	Revisar operacion del motor de arranque	
40	Verificar fijacion del tanque de combustible			99	Verificar correcta operacion del turbo	
41	Verificar respiradero del tanque de combustible			100	Verificar funcionamiento freno ahogo	
42	Revisar tuberias de escape y conexiones (Revisar fugas)			101	Verificar funcionamiento velocimetro	
43	Ajustar pernos de multiple de admision y de escape			102	Verificar funcionamiento fan-cluth OLLIN 3.5 Ton.	
44	Revisar respiradero del carter			103	Verificar sonido de valvulas	
45	Quitar limitador de velocidad el acelerador	Rutina 1			CAJA	
EMBRAGUE					104	
46	Verificar estado articulaciones del embrague			105	Verificar ruidos y/o vibraciones	
47	Verificar estado del varillaje del embrague			106	EMBRAGUE	
48	Ajustar y calibrar embrague			107	Revisar recorrido libre del clutch	
49	Verificar liquido de embrague			108	Verificar recorrido total del pedal	
CAJA					109	
50	Revisar tornillo carcaza caja			110	Comprobar operacion del freno de emergencia	
51	Retorquear tornillos base de la caja			111	DIFERENCIALES Y CARDANES	
52	Verificar respiradero, tapones				Verificar ruidos y/o vibraciones	
53	Ajustar y tensionar guayas				SISTEMA DE DIRECCION	
54	Verificar fugas				109	
DIFERENCIALES Y CARDANES					110	
55	Verificar estado crucetas, yugos y flanches			111	Comprobar engarrotamiento	
56	Verificar estado del rodamiento central del cardan			112	Chequear juego de direccion	
57	Verificar estado de soportes de cardan			113	Verificar recorrido y vibracion	
SISTEMA DE DIRECCION					114	
58	Revisar crucetas y varillaje de la direccion			115	SISTEMA DE AIRE Y FRENOS	
59	Comprobar que la barra de direccion este derecha			116	Verificar la correcta operacion del compresor	
60	Verificar terminales de direccion			117	Verificar presion de arranque del gobernador	
61	Ajustar tuerca superior e inferior direccion			118	Verificar presion de corte del gobernador	
62	Ajuste de splinters			119	Comprobar el indicador de baja presion de aire	
					Verificar presencia de ruidos extraños al frenar	
					Verificar arrastre lateral o bloqueo del freno	
					Comprobar habilidad de retencion del freno de parqueo	
					Verificar desenganche del freno de parqueo	



FOTON

REPORTE ANOMALIAS ENCONTRADAS

REPORTE LAS ANOMALIAS ENCONTRADAS RELACIONANDO
EL NUMERO DE ITEM Y DANDO LA EXPLICACION CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES

Sistema frenos : DI : 10mm DD : 9.8mm
TI : 9mm TD : 9mm

-Se ajusta el protector cañon

del llantas 6.7 mm.

TRAS llantas 6.8 mm

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Firma del tecnico

Firma del cliente

Firma del gerente tecnico